

MODE D'EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GRILLE DE BARBECUE RÉGLABLE

Fabricant	Charles Beureux Sàrl
Installation	Cabane Canadienne

ATTENTION

Lire intégralement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation. L'utilisation et la manipulation de la grille sont réservées aux personnes adultes.

1. UTILISATION PRÉVUE

Cette installation est destinée exclusivement à la cuisson d'aliments au-dessus du foyer prévu à cet effet.

La hauteur de la grille peut être réglée à l'aide du mécanisme manuel de levage et de verrouillage.

L'utilisation et la manipulation de la grille sont exclusivement réservées aux personnes adultes.

Les enfants et mineurs ne doivent en aucun cas manipuler la roue, la tige de déverrouillage ou le mécanisme de levage et doivent rester à une distance suffisante du foyer et des parties chaudes.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

RISQUE DE BRÛLURE

La grille et les éléments métalliques qui lui sont reliés peuvent atteindre des températures très élevées pendant et après l'utilisation du barbecue.

La chaleur peut se transmettre par conduction de la grille vers le bras, la roue et les différentes parties du mécanisme.

Une partie métallique qui n'est pas directement située au-dessus du feu peut donc également devenir chaude et provoquer des brûlures.

Le port de gants de protection adaptés aux températures élevées est obligatoire pour toute manipulation de la grille ou de son mécanisme lorsque l'installation est chaude ou en fonctionnement.

Ne jamais présumer qu'un élément métallique est froid. Éviter tout contact direct avec la peau.

RISQUE DE CHUTE DE LA GRILLE, DE PINCEMENT ET D'ÉCRASEMENT

La grille possède un poids important. Lors du déverrouillage du mécanisme, son propre poids entraîne naturellement la grille vers le bas et provoque la rotation de la roue.

La roue doit toujours être tenue fermement et rester sous le contrôle de l'utilisateur pendant toute la descente.

DANGER

NE JAMAIS maintenir la tige de déverrouillage enfoncée pendant la descente de la grille. La descente doit être effectuée cran par cran.

La tige est équipée d'un ressort de rappel permettant son réengagement automatique dans les différents crans de verrouillage.

Le maintien volontaire de la tige en position déverrouillée neutralise cette sécurité. En cas de lâcher ou de perte de contrôle de la roue, la grille peut alors descendre brutalement sous son propre poids et provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.

Garder les mains, doigts, vêtements et objets éloignés de la crémaillère, de la tige de verrouillage et de toutes les parties mobiles du mécanisme.

3. DESCENTE DE LA GRILLE

Avant toute manipulation, porter des gants de protection adaptés à la chaleur.

1. Saisir fermement la roue et la maintenir pendant toute la manipulation.
2. Tourner légèrement la roue dans le sens des aiguilles d'une montre afin de libérer la contrainte exercée sur le mécanisme de verrouillage.
3. Tout en maintenant fermement la roue, pousser brièvement la tige de déverrouillage située sur le côté gauche du mécanisme.
4. Accompagner et retenir la roue lorsqu'elle commence à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sous l'effet du poids de la grille.
5. **RELÂCHER IMMÉDIATEMENT LA TIGE DE DÉVERROUILLAGE. Grâce à son ressort de rappel, celle-ci doit se réengager automatiquement au cran de verrouillage suivant.**
6. Répéter l'opération cran par cran jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.
7. Avant de lâcher la roue, vérifier que la tige est correctement engagée dans son cran et que la grille est parfaitement immobilisée.

IMPORTANT

NE JAMAIS DESCENDRE LA GRILLE EN MAINTENANT LA TIGE DE DÉVERROUILLAGE ENFONCÉE.
NE JAMAIS LÂCHER LA ROUE LORSQUE LE MÉCANISME EST DÉVERROUILLÉ.

4. MONTÉE DE LA GRILLE

Avant toute manipulation, porter des gants de protection adaptés à la chaleur.

Saisir fermement la roue et la tourner dans le sens permettant la montée de la grille.

Effectuer la montée progressivement et de manière contrôlée.

La tige de verrouillage à ressort s'engage automatiquement dans les différents crans au fur et à mesure de la montée.

Une fois la hauteur souhaitée atteinte, vérifier que la tige est correctement engagée dans un cran de verrouillage et que la grille est parfaitement immobilisée avant de lâcher la roue.

Ne jamais forcer le mécanisme en cas de résistance ou de blocage anormal.

5. AVANT CHAQUE UTILISATION

Avant d'allumer le foyer ou de manipuler la grille, vérifier visuellement l'état général de la grille, du bras, de la roue, de la crémaillère, de la tige de verrouillage et des fixations.

Vérifier notamment que la tige revient librement sous l'action de son ressort et s'engage correctement dans les crans de verrouillage.

En présence d'un dommage, d'un jeu anormal, d'un blocage, d'une pièce desserrée, d'un ressort défectueux ou de tout autre fonctionnement inhabituel :

NE PAS UTILISER L'INSTALLATION

Informez le responsable de la Cabane Canadienne afin que l'installation soit contrôlée avant toute nouvelle utilisation.

6. PENDANT L'UTILISATION

- Le feu et la grille doivent rester sous la surveillance permanente d'une personne adulte.
- Ne jamais laisser le barbecue allumé sans surveillance.
- Ne jamais s'asseoir, monter, s'appuyer ou suspendre une charge sur la grille, le bras, la roue ou le mécanisme.
- Ne jamais modifier, bloquer ou neutraliser le système de verrouillage.

- Ne jamais forcer le mécanisme.
- Toute manipulation de la grille chaude doit être effectuée avec des gants de protection adaptés à la chaleur.

7. APRÈS UTILISATION

Éteindre complètement le feu et s'assurer que les braises ne présentent plus de risque d'incendie.

Laisser refroidir complètement la grille et les éléments métalliques avant tout nettoyage, entretien ou intervention sur le mécanisme.

Attention : les éléments métalliques peuvent rester chauds longtemps après l'extinction du feu.

8. RESPONSABILITÉ ET UTILISATION CONFORME

L'installation doit être utilisée exclusivement conformément au présent mode d'emploi et aux consignes de sécurité indiquées.

L'utilisateur est responsable de la manipulation correcte et prudente de la grille. Il doit notamment respecter la procédure de descente cran par cran, maintenir la roue sous contrôle pendant toute la manœuvre et ne jamais maintenir volontairement la tige de déverrouillage enfoncée durant la descente.

Charles Beureux Sàrl décline toute responsabilité pour les dommages corporels, matériels ou autres résultant notamment :

- du non-respect du présent mode d'emploi ou des consignes de sécurité ;
- d'une utilisation incorrecte, imprudente ou non conforme de l'installation ;
- du maintien volontaire de la tige en position déverrouillée ;
- du lâcher de la roue alors que le mécanisme est déverrouillé ;
- d'une descente incontrôlée de la grille ;
- d'une modification, d'un blocage ou d'une intervention non autorisée sur le mécanisme ;
- d'une surcharge ou d'une utilisation autre que celle prévue ;
- de l'utilisation de l'installation malgré un défaut, une détérioration ou un fonctionnement anormal apparent.

Toute anomalie, détérioration ou dysfonctionnement constaté doit entraîner l'arrêt immédiat de l'utilisation de la grille jusqu'à son contrôle et, si nécessaire, sa remise en état.

Les dispositions légales impératives relatives à la responsabilité demeurent réservées.

RAPPEL

L'UTILISATION DE CETTE INSTALLATION IMPLIQUE LE RESPECT DU PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET DE L'ENSEMBLE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

UTILISATION RÉSERVÉE AUX ADULTES.

EN CAS DE DOUTE OU DE DÉFAUT : NE PAS UTILISER L'INSTALLATION.